

Stavblenderen LACOR 700W



BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
Vigtige sikkerhedsforholdsregler	3
De vigtigste tekniske specifikationer	4
Relevante oplysninger	4
Hovedfunktion	5
Installation	5
Delbeskrivelse	6
Funktion	6
Vedligeholdelse og rengøring	8

GEM DISSE VEJLEDNINGER

Denne vejledning indeholder relevante sikkerhedsoplysninger for vedligeholdelse, brug og betjening af dette produkt. Manglende overholdelse af disse vejledninger kan føre til alvorlig personskade. Hvis du ikke forstår indholdet i denne vejledning, skal du informere din tilsynsførende. Betjen ikke dette udstyr, før du har læst og forstået indholdet i denne vejledning.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Når du bruger enhver type hårde hvidevarer, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder følgende:

- 1.- For at undgå eventuelt elektrisk stød, må kablet, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Indsæt ikke skruetrækkere eller metaldele i apparatet.
- 2.- Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en anden person autoriseret af producenten. Hvis det håndteres af uautoriseret personale, bortfalder garantien med øjeblikkelig virkning.
- 3.- Lad ikke kablet hænge ud over bordet eller køkkenbordet, eller komme i kontakt med varme overflader.
- 4.- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
- 5.- Sluk apparatet, før du skifter tilbehør eller andre dele, der bevæger sig under brug.
- 6.- For at afbryde apparatet, vent til motoren stopper og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
- 7.- Lad den ikke køre uden opsyn. Sørg for, at motoren stopper helt, før du afmonterer dele. Træk stikket ud efter hvert brug.
- 8.- Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær yderst opmærksom under rengøring.
- 9.- Lad ikke børn bruge apparatet. Hold altid øje med apparater, når de anvendes i nærheden af børn.
- 10.- Dette apparat er ikke beregnet til personer (inklusive børn) der ikke er oplært i brugen af apparatet, eller som har begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre det bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. Børn skal holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med apparatet.
- 11.- Brug kun dette apparat til det tiltænkte formål, og som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
12. BORTSKAFFELSE AF APPARATET: Dette produkt må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. På grund af brug af elektriske og elektroniske komponenter, er separat indsamling heraf nødvendig, i overensstemmelse med bestemmelsen RD 208/2005 for separat indsamling af elektriske produkter.

DE VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL:	61671
SPÆNDING:	220-240V
KREDSLØB:	50-60Hz
EFFEKT:	700W
KAP. KØDHAKKER:	750 ml
HASTIGHEDER:	2 hastigheder
VÆGT:	1,30 Kg

RELEVANTE OPLYSNINGER

Garantioplysninger

Denne vejledning indeholder vejledninger til installation, funktion og sikkerhed af stavblenderen. Vi anbefaler, at alle vejledninger for sikkerhed, funktion og installation læses før installation og ibrugtagning.

Stavblenderen er et produkt, der er fremstillet efter omfattende udforskning og praktisk afprøvning af produktet. De anvendte materialer er blevet udvalgt for at opnå længere levetid, et flot design og en optimal ydeevne.

Hver enhed kontrolleres grundigt inden forsendelse.

VIGTIGT! Opbevar disse vejledninger til senere brug.
Hvis enheden skifter ejer, skal du sørge for denne vejledning følger med udstyret.



ADVARSEL

- 1.- Tilslut stavblenderen til en stikkontakt med en passende spænding, størrelse og konfiguration. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at fastslå den korrekte spænding og størrelse for at installere en passende stikkontakt.
- 2.- I tilfælde af fejlfunktion, støj eller lugt, afbryd enheden fra strømforsyningen, og lad den køle af, inden du udfører vedligeholdelse.
- 3.- Undgå unødvendige risici, rør eller udskift aldrig knivene, hvis du ikke tidligere har trukket kablet ud af stikkontakten. **Knivenes rotation kan forårsage alvorlige amputationer.**
- 4.- Lad aldrig apparatet køre i tomgang, da det kan forårsage permanent skade på stavblenderens indvendige dele.
- 5.- For at undgå personskade eller beskadigelse af apparatet, må du ikke trække i apparatets kabel.
- 6.- For at undgå personskader, må du ikke bruge enheden, hvis kablet er slidt eller beskadiget.

FORHOLDSREGLER

- 1.- Placer enheden på en overflade i den rigtige højde, i et praktisk område. Før placering af apparatet, skal der tages højde for at apparatet eller dets indhold ikke falder ned ved et uheld, og at overfladen er stærk nok til at understøtte apparatets vægt.
- 2.- Placer ikke andre genstande oven på stavblenderen, det kan beskadige enheden eller forårsage personskaade.
- 3.- For at undgå skader på stavblenderen eller personskaade, skal stavblenderen altid betjenes med produktet inden i den medfølgende skål.
- 4.- Enheden er ikke vandtæt. For sikker og korrekt betjening placeres apparatet indendørs, hvor den omgivende temperatur er mindst 21 °C og maksimum 29 °C.
- 5.- Anbring ikke stavblenderen i et område, der udsættes for høje temperaturer eller fedtstoffer fra kogeplader, frituregryder osv. Høje temperaturer kan beskadige apparatet.
- 6.- Nogle af apparatets udvendige overflader bliver varme. Vær forsigtig, når du rører ved disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION

Piske og hakke alle typer frugt og grøntsager, samt at knuse is.

INSTALLATION

UDPAKNING

- 1.- Åbn kassen. Fjern alle emballagematerialer og de beskyttende dæksler på enheden og dens dele.
- 2.- Tag alt tilbehør og betjeningsvejledningen ud af kassen.
- 3.- Stil apparatet på en hård, flad og lige overflade.
- 4.- Rens alle dele af apparatet, der kommer i kontakt med fødevarer med sæbevand og tør dem.

DELBEKRIVELSE

- 1.- Motorhoved
- 2.- Hastighedsknappen SLOW
- 3.- Hastighedsknappen TURBO
- 4.- Låg til kødhakker
- 5.- Skål til kødhakker
- 6.- Knive på kødhakker
7. Blenderfod
- 8.- Monteringsdisk
- 9.- Blenderdisk
- 10.- Kødhakkerdisk
- 11.- Kødkniv
- 12.- Nøgle
- 13- Bæger til stavblender 500 ml



FUNKTION

- 1.- Fjern emballagen, før du bruger apparatet. Smid ikke emballagen ud før du har afprøvet, at apparatet fungerer korrekt.
- 2.- Sørg for at placere stavblenderen på en flad og hård overflade, undgå kontakt med områder med høj varme. Kontroller, at kabelforbindelsen og stikkontakten er i perfekt stand.
- 3.- Hav frugten klar (f.eks. skiver af æble, gulerod eller anden frugt skåret i stykker), læg dem i stavblenderens skål, uden at overstige linjen MAX.
For knust is, tilføjes nogle isterninger og den samme mængde vand.
- 4.- Placer motorhovedet korrekt i kødhakkerens låg, sørg for at dreje motorhovedet indtil det passer med figuren (hængelås) øverst på kødhakkerens låg. Hvis toppen af kødhakkerens skål ikke sidder korrekt, kan kniven ikke rotere.
- 5.- Placer den ene hånd på toppen af kødhakkeren og tryk med den anden på hastighedsknappen SLOW, efter nogle sekunder kan du trykke på knappen TURBO for at afslutte opgaven.

- 6.- For at anvende blenderfoden, skal motorhovedet indføres i blenderfoden i den indledende position (åben hængelås) og drej i retningen mod uret indtil til den endelige position (lukket hængelås).

Vælg kniven der skal anvendes, fastgør den på den yderste del af den roterende aksel, sørg for at presse den helt i bund, hvor medbringertappen er i kontakt med kniven. Brug af medfølgende knive og diske;

Kødhakkerdisk: Brug den til at hakke og blende rå eller kogte grøntsager.

Hak tilberedt kød, is (altid med vand) eller frosne frugter for at opnå en grov konsistens.

Kødkniv: Specielt designet til at hakke kød.

Blenderdisk: Brug den til at blande mayonnaise og let cremede saucer.

Piskedisk: Brug den til at piske fløde, æggeblommer og meget lette saucer, som ikke behøver at blive hakket.

For udtagning af kniven, skal du sørge for at tage stikket ud, før du udfører enhver udskiftning eller fjernelse af knive, brug den medfølgende nøgle til udtagning af knive eller diske.

- 7.- Du må ikke holde kødhakkeren kørende i mere end 1 minut i træk, hold flere pauser for at nedkøle motoren. Hvis motoren bliver overophedet, skal den slukkes med det samme, og vent indtil den er afkølet før den tages i brug igen.

- 8.- Kødhakkeren kan indføres i blenderfoden, indtil den samles med motorhovedet.

- 9.- Undgå at indføre skeer eller andre genstande under brug, de kan forårsage uoprettelige skader på knivene og motoren.



TILBEHØR (medfølger ikke)

Piskeris

For at bruge tilbehøret piskeris, skal det monteres på lignende måde som blenderfoden, dog må du kun bruge hastigheden SLOW. Tving ikke piskeriset eller brug overdrevent tryk så de ændrer form, da disse skader kan være permanente.

Ekstra lang blenderfod

Brugen af den ekstra lange blenderfod, giver en speciel ekstra længde til at piske eller hakke store mængder madvarer, og tillader også at udskifte knive (piske, puré, flerkfunktion og kød). Før udskiftning af knive sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, anvende altid den medfølgende nøgle, som vist på billedet.

Vægbeslag

Vægbeslaget gør det muligt at ophænge stavblenderen med blenderfoden monteret + en blenderfod eller et piskeris.

BEMÆRK: Før der laves huller til fastgørelse, skal du sørge for, at positionen og placeringen af samme er korrekt og hensigtsmæssig.



RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE:

- 1.- Sørg for, at apparatet er afbrudt, før rengøring eller når det ikke er i brug.
- 2.- Vask blenderfoden i hånden, aldrig i opvaskemaskine. Motorhovedet må ikke nedsænkes i vand eller væske.
- 3.- Brug blide rengøringsmidler eller opvaskemiddel, til rengøring af apparatet. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
- 4.- Placer apparatet væk fra enhver varmekilde eller fra sollys.
- 5.- Stavblenderen er et elektrisk apparat. For at undgå personskade eller død ved elektrisk stød, må apparatet ikke bruges med fugtige hænder, mens du står på en fugtig overflade eller stående med fødderne i vand.
- 6.- Må ikke anvendes udendørs eller under fugtige forhold.

RENGØRING:

- 1.- Når du er færdig, skal du slukke apparatet og tage stikket ud, fjern delene for at vaske dem med vand, tør dem og monter dem igen.
- 2.- Den indvendige kniv i skålen kan afmonteres, så derfor skal du være meget forsigtig for at undgå snitsår på fingre og hænder. Efter rengøring skal du sørge for at montere alle delene rigtigt.
- 3.- Hoveddelen må ikke rengøres med vand, men skaltørres af med en fugtig klud.
- 4.- Sørg for at opbevare apparatet på et tørt sted, med god ventilation og uden fugt.

GARANTIBETINGELSER

Garantien der dækker produktionsfejl varer 24 måneder og starter fra købsdatoen for apparatet, hvilket kan bevises med faktura.

For korrekt installation af elektriske apparater, skal du følge disse retningslinjer:

- a) Sørg for, at forsyningsspændingen passer til apparatet, der skal tilsluttes, og at forsyningsspændingen er beskyttet af sikringssystemer såsom sikringer eller afbrydere.
- b) Undgå, at elektriske apparater kommer i kontakt med vand og fugt. Risiko for kortslutning og elektrisk stød.
- c) Undgå, at børn eller uautoriserede personer betjener apparatet.

Før du installerer det elektriske apparat, skal du læse brugervejledningen grundigt. I tilfælde af enhver ulykke eller fejl, må du ikke afmontere noget, men du skal kontakte forhandleren. Tekniske indgreb udført af kunden eller andet uautoriseret personale, medfører omgående bortfald af garantien.

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. er ikke ansvarlige for de fejl, der opstår pga. forkert installation eller brug af apparatet.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Export: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPAIN



GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

